

MONTERINGSANVISNING

FF SYSTEM / GEBERIT

Duofix Tek.

November 2022



FF KAKEL AB

5 5 6 5 7 1 - 7 7 0 8

GÖTEBORG

Ringögatan _3
417 07 Göteborg
031-744 44 70

STOCKHOLM

Murmästarvägen _43
127 35 Skärholmen
08-122 150 20

UPPSALA

Bolandsgatan _15E
753 23 Uppsala
018-70 70 300WEB
www.ffkakel.seMAIL
info@ffkakel.se

FÖR EN ENKLARE KAKELÅFFÄR



GEBERIT Duofix Tek

FF SYSTEM - Folie 1-K och Folie 2-K

GENERELLA FÖRUTSÄTTNINGAR

Denna monteringsanvisning är en bilaga till FF System Folie 1-K och FF System Folie 2-K anvisningen och visar principen för att ansluta tätkiktssystemet mot Geberit Duofix Tek inbyggnadscistern monterade i lätta eller tunga konstruktioner. Tätskiktsanslutningen utförs över en prefabricerad manschett. För att utföra en korrekt montering måste du använda och följa båda monteringsanvisningarna. Generellt ska underlagskraven i AMA Hus tillämpas i de delar som är relevanta vid applicering av tätskikt och plattsättning.

BYGGTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Montering av inbyggnadscistern utförs i normalfallet av annan entreprenör. I denna monteringsanvisning utgår vi från att den entreprenör som monterat inbyggnadscisternen följt leverantörens monteringsanvisning och branschregler Säker Vatteninstallation och att det finns dokumenterat. Det gäller även egenkontroll av utfört arbete och eventuella avvikelserapporter. Detsamma gäller övriga byggtreprenader som ligger utanför tätskikts- och plattsättningsentreprenaden men som är en förutsättning för en fackmannamässigt utförd tätskikts- och plattsättningsentreprenad enligt BBV.

VIKTIGT

FF M-Folie och tillbehör ska alltid monteras vått i vått och i den mängd som krävs för full övervätning mellan FF M-Produkt och underlag.

Gäller montering med FF M-1 Membran eller FF M-1K Lim eller FF M-2K. Kontrollera övervätningen regelbundet och justera mängden vid behov. Alla skarvar-överlapp ska förseglas med FF M-10 Membran/FF M-2K/FF M-1K Lim. Låt torka innan plattsättning.

TIPS

Vid alla moment där FF 1-K Lim används, duscha lite rent vatten med en blomspruta för att påskynda limmets härdning innan montering av FF M-Folie.

.....

FF SYSTEM MOT GEBERIT

ARBETSBESKRIVNING

STEG 1

Säkerställ att den prefabricerade manschetten är hel och ren och att fixturen är i samma nivå som underlag för tätskiktet. Prima vägg som ska bekläs med FF Folie och med Geberit prefabricerade manschett med FF P-10 Base primer enligt förpackningstext.

STEG 2

Pensla FF M-1 Membran, FF M-2K eller FF M-2K Longlife där den förmonterade manschetten ska monteras. Tryck därefter fast manschetten i det blöta membranet och säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

STEG 3

Applicera FF M-1K Lim på Geberits prefabricerade manschett och bred ut limmet med en limspridare Elit eller motsvarande.

STEG 4

Applicera FF M-10 Membran, FF M-2K eller FF M-2K Longlife på resterande väggyta enligt förpackningstext samt enligt aktuell monteringsanvisning som finns att hämta på www.ffkakel.se.

STEG 5

Montera FF M-Folie i det våta membranet och limmet. Överlappa folien minst 50 mm över den förmonterade manschetten. Fortsätt med resterande väggyta enligt monteringsanvisning FF System Folie 1-K/Folie 2-K.

STEG 6

Stryk fast folien med en slät plastspackel eller likvärdigt och säkerställ att inget veck, blåsor eller kanaler uppstår.

STEG 7

Försegla sedan skarven mellan Geberits prefabricerade manschett och FF folie med FF M-10 Membran, FF M-2K eller FF M-2K Longlife.



GÖTEBORG
Ringögatan 3
417 07 Göteborg

031-744 44 70
info@ffkakel.se

STOCKHOLM
Murmästarvägen 43
127 35 Skärholmen

08-122 150 20
info@ffkakel.se

UPPSALA
Bolandsgatan 15 E
753 23 Uppsala

018-707 03 00
info@ffkakel.se

